



# Remplacement du déclencheur du Sony Cyber-Shot DSC-H1

Le déclencheur est le bouton sur lequel vous appuyez pour prendre une photo. Si le bouton doit être remplacé, voici les étapes à suivre.

Rédigé par: Charlie Pugeda



---

## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le déclencheur de votre appareil photo. Tout ce dont vous avez besoin est un outil d'ouverture en plastique pour retirer le déclencheur de votre appareil.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Déclencheur



- Utilisez un spudger pour saisir le déclencheur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ⓘ Lorsque le nouveau déclencheur repose à plat sur le trou, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller le bouton.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.