



Remplacement de la batterie du Sungale Cyberus ID707WTA

Ce guide permettra au propriétaire de remplacer la batterie avec succès.

Rédigé par: Austin_Parkes



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera les étapes à suivre pour remplacer la batterie.

OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez fermement sur la partie inférieure du capot arrière et faites-le glisser vers le bas pour le retirer.

Étape 2



- Tirez doucement sur la fiche jusqu'à ce qu'elle sorte du port, puis retirez simplement la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.