



# Remplacement de batterie du Sony Cyber-shot DSC-H300

Ceci est un guide étape par étape montrant...

Rédigé par: Zachary Meyer



# INTRODUCTION

Ceci est un guide étape par étape montrant exactement comment remplacer les piles situées à l'intérieur de l'appareil photo. Ce guide est relativement simple et ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Si l'appareil photo affiche des pourcentages de batterie incorrects ou meurt de manière inattendue, veuillez consulter le [troubleshooting guide](#) à l'aide.

## ⚙️ PIÈCES:

[AA Battery](#) (4)

## Étape 1 — Batteries



- Retournez la caméra pour regarder la face inférieure.

## Étape 2



- Placez le pouce sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il s'ouvre.

## Étape 3



- Retirez les piles.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.