Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-H300

Ce guide vous montrera comment remplacer la coque arrière du Sony Cyber-shot DSC-H300.

Rédigé par: Christian Morales

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide montre un processus étape par étape sur la façon de remplacer le boîtier arrière de la caméra. Vous devez être prudent pendant ce guide car certaines pièces sont très vulnérables à la rupture. Si le boîtier ne reste pas en place ou si les boutons ne répondent pas, consultez notre guide de dépannage pour obtenir de l'aide.

OUTILS:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière

- Retirez les vis Phillips # 000 de 6 mm.

Étape 2

- Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 6 mm.
- Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger en plastique pour séparer le capot arrière du corps de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA