Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300

Ce guide vous sera utile pour remplacer le flash du Sony Cyber-shot DSC-H300. Le flash est situé sur le dessus de l'appareil photo.

Rédigé par: Nassr Al Mandhari

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-24 04:40:59 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ceci est un guide étape par étape montrant exactement comment remplacer le flash de l'appareil photo. Le flash est situé sur le dessus de l'appareil photo et est accessible en appuyant sur le bouton d'éjection situé à l'avant de l'appareil photo près de l'objectif. Si le flash ne s'allonge pas lors de la prise de photos, veuillez consulter notre guide de dépannage.

OUTILS:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière

- Retirez les vis Phillips # 000 de 6 mm.

Étape 2

- Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 6 mm.
- Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger en plastique pour séparer le capot arrière du corps de l'appareil photo.

Étape 4 — Ecran



- Retirez les deux vis Phillips # 000 de 6 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- L'écran sera lâche alors retirez-le.

Étape 6 — Flash





- Retirez les quatre vis cruciformes n ° 000 6 mm du boîtier supérieur de la caméra.
- Retirez le boîtier supérieur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7





- Retirez les quatre vis Phillips n ° 000 de 6 mm du bas du boîtier.

Étape 8





- Faites glisser le flash hors de l'appareil photo pour le retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA