



Remplacement du boîtier du Chromecast

Si un Google Chromecast tombe, il est possible...

Rédigé par: Cameron Heiges



INTRODUCTION

Si un Google Chromecast tombe, il est possible que le boîtier perde son intégrité et se fissure ou se déforme. Lors du retrait du boîtier, le bouton d'alimentation peut se déloger. Veuillez à ne pas perdre cette pièce.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Largest Size

Any plastic opening tool can be used.

Étape 1 — Boîtier



- Placer le Google Chromecast face vers le bas (texte non affiché) sur une surface plane.
- Insérez un outil plat juste au-dessus du port micro-USB pour détacher la partie supérieure du boîtier de la partie inférieure.

Étape 2



- Continuez à faire levier sur la partie supérieure du boîtier en partant du bas vers le port HDMI jusqu'à ce que le boîtier supérieur soit complètement retiré.

Étape 3



- Retirer le circuit imprimé en le soulevant par le port HDMI.
- ⓘ Le bouton d'alimentation peut se déloger.

Étape 4



- Retirer la fixation en plastique du dissipateur thermique.
- ① Ne pas faire levier trop fort pour ne pas casser la fixation.

Étape 5



- Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le dissipateur thermique et faites levier pour sortir le dissipateur thermique du boîtier.
- ① La force de l'adhésif peut varier, et la force doit être appliquée doucement jusqu'à ce qu'il soit délogé pour éviter de casser le dispositif.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

