Remplacement de la batterie du CyberPowerPC Fangbook MS-1763

Rédigé par: Dorcas Oduntan

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-11-19 10:55:37 AM (MST).

Étape 1 — Batterie

- Enregistrez tout votre travail et éteignez l'ordinateur portable avant de commencer.
- Fermez l'ordinateur portable et retournez-le de sorte que le côté inférieur soit orienté vers le haut.
- Localisez le compartiment à piles.

Étape 2

- Retirez les loquets du compartiment de la batterie. Le couvercle du compartiment devrait sortir de sa place.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Inclinez le couvercle de sorte qu'il s'éloigne de l'ordinateur portable et expose la batterie en dessous.
- Retirez la batterie du compartiment nouvellement ouvert.

Insérez une nouvelle pile et fermez le couvercle du compartiment pour terminer.

© iFixit — CC BY-NC-SA