



Boitier

Comment ouvrir le boîtier d'un Nikon Coolpix 4100

Rédigé par: Travis Buck



 **OUTILS:**

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Boitier



- Outil à gauche - tournevis PH000
- Outil à droite - outil iPod fix-it
- Fer à souder

Étape 2



- Repérez les 3 vis noires au bas de la caméra et les 2 vis grises de chaque côté de la caméra. Retirez-les avec un tournevis PH000.

Étape 3



- Localisez la bande grise dont vous avez retiré les vis; cela tient les deux moitiés de la caméra ensemble. Utilisez un outil iPod fix-it pour détacher la bande grise et la retirer.

Étape 4



- Utilisez l'outil iPod fix-it pour séparer le panneau arrière de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-02-05 11:01:47 PM (MST).

