



Remplacement de la batterie du Gateway M-2626u

Ce guide va vous montrer comment remplacer la batterie sur un ordinateur portable Gateway M-2626u.

Rédigé par: Tanya Jain



INTRODUCTION

Si vous rencontrez des difficultés pour démarrer votre ordinateur portable lorsque la batterie a été chargée, mais qu'il peut rester allumé lorsqu'il est connecté au chargeur, cela signifie que vous devez remplacer votre batterie. Ce tutoriel peut vous montrer comment faire.

Étape 1 — Batterie



⚠ Pour éviter de vous blesser, assurez-vous que l'ordinateur portable n'est pas branché lors du retrait de la batterie !

- Poussez le loquet de déverrouillage, dans le coin supérieur droit de l'ordinateur portable retourné, en position « déverrouillée ». (l'icône de cadenas déverrouillé)

Étape 2



- Poussez le loquet vers la droite, vers l'intérieur de l'ordinateur pour déloger la batterie.
- Finalement, poussez la batterie hors de l'ordinateur portable comme indiqué sur les images.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.