Remplacement du cadre central du LG Risio

Utilisez ce guide si vous cherchez à accéder à...

Rédigé par: Kevin Garcia

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-01-07 07:40:51 PM (MST).

INTRODUCTION

Utilisez ce guide si vous cherchez à accéder à la carte mère LG Risio ou à d'autres composants à l'intérieur de l'appareil.

OUTILS:

- iFixit Opening Tool (1)
- Phillips 0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Panneau arrière

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière de l'appareil.
- Retirez le panneau arrière.

Étape 2 — Batterie

- Placez votre pouce le long du bas de la batterie et faites levier vers le haut pour la retirer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Cadre central

- Appuyez sur l'onglet d'éjection de la carte SIM avec un ongle (ou l'outil d'ouverture iFixit) et faites glisser la carte SIM vers l'extérieur.

Étape 4

- Retirez les huit vis Phillips #0 du cadre de support interne.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Utilisez un outil d'ouverture sur les emplacements marqués pour soulever les bords. Il devrait y avoir un petit clic lorsque vous soulevez ces bords.

Étape 6

- À l'aide de votre main, saisissez le châssis central pour le séparer du téléphone.

⚠ Si le châssis central ne veut pas se soulever, revenez en arrière et répétez l'étape 6.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA