Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD

Ce guide vous apprendra comment remplacer...

Rédigé par: Jerry Koenig



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer correctement le haut-parleur avant du LG Tribute HD LS676.

OUTILS:

iFixit Opening Tool (1)
JIS Driver Set (1)

Étape 1 — Batterie et carte SD



- Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.

Étape 2



- Retirez la batterie du téléphone.
- Retirez la carte SD en la faisant glisser comme indiqué.

Étape 3 — Haut-parleur avant





- Retirez les douze vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.

Étape 4





- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la rallonge d'antenne du châssis central.

Étape 5

- À l'aide de vos doigts, retirez le milieu du cadre.

Étape 6





- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le haut-parleur avant et retirez-le du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.