Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo

Guide de remplacement du port de charge sous le couvercle de la batterie dans un Netgear Arlo.

Rédigé par: Brian Johnson



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-08-17 04:33:37 PM (MST).

INTRODUCTION

Ceci est un guide étape par étape sur la façon de retirer le port de charge dans un Netgear Arlo

OUTILS:

- Fingers (1)
- JIS #0 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- JIS #00 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- 3.7V Rechargeable Li-ion Arlo Battery (4)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boîtier en plastique

- Retirez les 2 vis du boîtier (3,5 mm) à l'aide d'un tournevis J0.

Étape 2



- Faites glisser le couvercle de la batterie déverrouillé vers l'avant pour retirer 2 vis (3,5 mm), qui se trouvent derrière le couvercle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez les 2 vis (3,5 mm ") sous le couvercle.

Étape 4





- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour commencer à séparer le boîtier en plastique de la face avant du couvercle de la batterie.
- Ensuite, commencez à séparer le couvercle en plastique de l'arrière du boîtier en plastique et descendez la ligne de couture.

Assurez-vous que les clips en plastique à l'avant du plastique se décrochent de l'anneau en plastique gris à l'avant de la caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Retirez la vis (3,5 mm) près du bouton de synchronisation qui maintient le côté opposé de la caméra allumé.
- Retirez la deuxième vis (3,5 mm) à l'arrière de la caméra pour retirer le deuxième boîtier.
- Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture pour faire levier sur le deuxième support en plastique.

Étape 6 — Objectif



- Retirez les 4 grandes vis (6 mm) à l'aide d'un tournevis J00.

Il y en a 2 de chaque côté. Cela vous permettra de retirer le boîtier transparent du boîtier blanc.

Étape 7





- Une fois les vis retirées, séparez le boîtier transparent.
- Retirez la tige du couvercle de la caméra.

Étape 8





- Retirez d'abord le gros câble ruban pour déconnecter l'avant de la caméra du corps principal.
- Retirez les 4 petites vis noires (3,5 mm) de la carte mère de la caméra.
- Retirez le plus petit câble ruban du dessous du ruban jaune.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9



- Une fois tous les câbles plats retirés, retirez l'ensemble carte mère et caméra en tirant sur la carte mère noire de la caméra.

Étape 10 — POrt de chargement



- Retirez les 2 vis du boîtier (.135 ") à l'aide d'un tournevis JIS00

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11



- Retirez les 4 vis (.135 ") à l'intérieur du compartiment à piles à l'aide du tournevis JIS 00.

Étape 12



- Faites glisser les deux moitiés l'une de l'autre

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13



- Retirez les 2 vis (.135 ") retenant le port de charge à l'aide du tournevis JIS 00.

Étape 14





- Retirez le ruban en soulevant le support de ruban noir à l'aide de l'outil d'ouverture.
- Retirez le ruban du port de charge.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA