Remplacement de la caméra du Huawei M750

Utilisez ce guide pour reconnecter le module de caméra ou remplacer l'objectif de la caméra.

Rédigé par: Stuart Smith

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide montrera comment remplacer l'appareil photo sur un smartphone Huawei M750.

OUTILS:

- T5 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tweezers - Pro/ESD/Angled (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Appuyez sur le haut du couvercle de la batterie et tirez vers le bas vers la base du téléphone.

Étape 2

- Retirez la batterie en faisant levier sur la batterie, en utilisant la coupe juste en dessous de l'appareil photo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Panneau arrière

- Utilisez l'outil d'ouverture pour commencer à soulever le couvercle de l'appareil photo et du haut-parleur, en commençant par le côté de la batterie.
- Travaillez l'outil d'ouverture autour de la bordure de la caméra et du couvercle du haut-parleur, jusqu'à ce qu'il se détache.

Étape 4



- À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les six vis de 6 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez le panneau arrière du panneau avant.
- Faites le tour du téléphone jusqu'à ce que les panneaux se séparent uniformément.

Cette étape peut nécessiter un effet de levier important.

Étape 6 — Caméra



- La connexion de la caméra à la carte mère est montrée ici.
- À l'aide de la pince à épiler, déconnectez le port, montré ici sur l'image.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- À l'aide de la pince à épiler, retirez délicatement l'objectif et le boîtier de l'objectif.

Il doit être maintenu par un simple ajustement serré. Le panneau avant est ce qui maintient l'objectif en place.

Ne touchez pas l'objectif de l'appareil photo ou le composant de l'appareil photo numérique, si possible. Cela évitera les rayures ou les dommages.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA