



Remplacement d cela batterie du Panasonic Lumix DMC-FX9

Comment remplacer la batterie de votre Panasonic Lumix DMC-FX9.

Rédigé par: Davalynn Quiroz



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer la batterie de votre Panasonic Lumix DMC-FX9.

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser la languette vers la gauche pour ouvrir le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Retirez la pile.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.