



Remplacement de la batterie du Canon EOS 70D

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer la batterie de votre appareil photo Canon EOS 70D.

Rédigé par: Paul



INTRODUCTION

La batterie au lithium LP-E6 est cruciale pour le fonctionnement de l'appareil photo Canon EOS 70D. Sans la batterie, l'appareil photo ne s'allume pas. Ce guide vous permettra de remplacer correctement la batterie.

Étape 1 — Batterie



- Tenez l'appareil photo avec l'objectif pointé vers le bas. Appuyez sur le bouton en surbrillance avec votre doigt pour libérer le couvercle.
- Tirez le couvercle pour exposer la batterie.

Étape 2



- Appuyez sur le bouton blanc avec votre doigt pour libérer la batterie.
- Une fois libérée, la batterie s'éjectera d'environ deux pouces

Étape 3



- Retirez la batterie de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.