



Remplacement du cercle du viseur du Sony Alpha DSLR- A850

Ce guide contient des instructions simples sur la façon de détacher le couvercle en caoutchouc du viseur de l'appareil photo .

Rédigé par: Sukanya D



Ce document a été créé le 2021-06-24 07:53:20 AM (MST).



PIÈCES:

- [FDA-EP4AM](#) (1)

Étape 1 — Couvercle du viseur



- Regarde la caméra.
- Où est cette pièce?
- Eh bien, c'est le couvercle en caoutchouc sur le spectateur.

Étape 2



- Faites glisser la pièce en caoutchouc, avec précaution!
- Il peut y avoir un léger pop, mais pas de soucis!
- C'est parfait
- Nous allons continuer.

Étape 3



- Une fois la pièce en caoutchouc retirée, inspectez la zone.
- Si tout va bien, allez-y et faites glisser la nouvelle pièce en caoutchouc de la même manière que l'ancienne pièce a été glissée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.