Remplacement du clavier de la tablette The Sharper Image Literati

Ceci est un guide de remplacement de clavier pour le Sharper Image Literati.

Rédigé par: Spencer Dodder



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-20 10:10:06 PM (MST).

INTRODUCTION

Le clavier de la tablette Sharper Image Literati Tablet devra peut-être être remplacé en raison de l'usure des touches quelques années après l'achat. Le remplacement du clavier pour The Sharper Image Tablet peut être effectué en environ une demi-heure à quarante-cinq minutes avec un niveau de difficulté moyen en 19 étapes. Le remplacement du clavier pour la tablette Sharper Image Literati peut redonner à votre appareil une nouvelle apparence.

OUTILS:

- Plastic Cards (1)
- Spudger (1)
- Soldering Iron (1)
- Hair Dryer (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Phillips 0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Caler l’outil spudger en plastique entre le panneau arrière et le corps de l’appareil.
- Séparez le panneau arrière et l'appareil.

Étape 2



- Dessouder les fils de la batterie du circuit imprimé.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Réchauffez la batterie avec un sèche-cheveux.

⚠ Veillez à ne pas surchauffer la batterie, elle pourrait s'enflammer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4



- Insérez délicatement un spudger ou une mince carte en plastique entre la batterie et le corps de l'appareil. Travaillez le spudger ou la carte le long de la batterie pour la libérer de l'adhésif.

⚠ Ne pliez pas et ne perforez pas la batterie. Travailler lentement et avec précaution.

Étape 5 — Port SD

- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les quinze vis de 4 mm de la bordure périphérique argentée.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6



- Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer trois vis de 4 mm de la carte de circuit imprimé contenant la prise casque et la prise d'alimentation.

Étape 7



- Retirez le circuit imprimé.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8



- Déclipsez le clip ZIF de la puce et débranchez le câble ruban.

Étape 9



- Détachez le bord périphérique avec un coin en plastique.

Cela peut nécessiter un peu de traction.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 10



- Retirer le bord argenté périphérique.

Étape 11

- Retirez les vis du grand blindage métallique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 12



- Retirez la plaque de support argentée et la puce de port SD collée.

Étape 13 — Clavier



- Retirez les 10 vis à tête cruciforme de 4,2 mm à l’aide du tournevis PH # 00 de la puce du clavier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 14





- Détachez la matrice de capteurs et le clavier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA