Remplacement du haut-parleur interne du Unnecto Drone M

Ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur interne de l'Unnecto Drone M.

Rédigé par: Esteban Almeida



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-02 04:34:32 AM (MST).

OUTILS:

- Tweezers (1)
- Phillips PH000 Screwdriver (1)
- iFixit Plastic Opening Tool (1)

PIÈCES:

- Unnect Drone M Earpice Speaker (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-02 04:34:32 AM (MST).

Étape 1 — Démontage du Unnecto Drone M





- Placez le téléphone face vers le bas sur une zone de travail dégagée
- Retirez le boîtier arrière en appliquant une force modérée sur l'indentation dans le coin inférieur gauche du boîtier.

Étape 2



- Saisissez le coin supérieur droit de la batterie.
- Retirez la batterie en la tirant vers l'extérieur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Retirez les quatre vis à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis Philips 000

Étape 4



- Séparez le cadre uniformément à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Soyez prudent, car le cadre est fin et peut se casser facilement.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 5





- Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour retirer les quatre vis qui fixent la carte mère.

Étape 6



- Déconnectez le câble ruban de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler arrondie à pointe plate.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Décollez le circuit blanc sur le côté gauche du cadre en insérant une pince à épiler fine entre celui-ci et le cadre.

Le circuit blanc est fragile et solidement collé au cadre.

Étape 8






- Mettez de côté le circuit imprimé du protecteur d'écran.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Haut-parleur interne





- Décollez le haut-parleur à l'aide d'une pince à épiler fine

Soyez prudent lorsque vous retirez le haut-parleur interne

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA