Remplacement de la barre métallique Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Spacebar

Rédigé par: Jacob Hughes

OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)
Phillips #1 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Tweezers (1)

Étape 1 — Pieds en caoutchouc





- Retournez le clavier pour qu'il repose à plat sur sa face.
- Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les pieds en caoutchouc du clavier.

Étape 2 — Panneau avant



- Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les six vis à l'arrière du clavier.
- Utilisez un outil d'ouverture comme coin entre le panneau avant et le panneau arrière pour ouvrir le panneau avant.

⚠ Si les panneaux avant et arrière ne se séparent pas, **N'UTILISEZ PAS** une force excessive. Cela peut endommager le clavier.

- Au lieu de cela, faites glisser l'outil d'ouverture sur le clavier entre les panneaux avant et arrière. Faites le tour des bords du clavier jusqu'à ce que les panneaux se déconnectent.
- Retournez le clavier pour que les touches soient tournées vers le haut.
- En saisissant les lèvres gauche et droite du panneau avant, soulevez les deux extrémités, en retirant le panneau avant.

Étape 3 — Barre d'espace en métal





- Pincez le haut et le bas de la clé de la barre métallique que vous souhaitez remplacer et soulevez doucement.
- Inclinez la clé vers le haut pour voir en dessous.

Étape 4





- À l'aide d'une pince à épiler, détachez la barre métallique de la clé aux deux endroits où elles sont connectées.
- À l'aide d'une pince à épiler, détachez la barre métallique du clavier lui-même aux deux endroits où ils sont connectés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.