



# Reformater la carte SD

Formatage de la carte SD pour que la caméra puisse fonctionner correctement.

Rédigé par: John Webb



## INTRODUCTION

La carte SD est nécessaire pour enregistrer chaque photo avant de prendre la photo suivante. Ce guide vous montrera les étapes appropriées pour reformater la carte SD.

## Étape 1 — Reformater la carte SD



- Allumez la caméra en faisant glisser l'interrupteur de la position «Off» à la position «On». Le commutateur est situé au-dessus de l'écran tactile et à gauche.
- L'écran dira "Nettoyage du capteur" une fois que le commutateur sera mis sur "On".

## Étape 2



- Appuyez sur le bouton noir qui dit "Menu", situé sous l'interrupteur "ON / OFF".

## Étape 3



- À l'aide du pavé numérique, faites défiler jusqu'au 9e menu à partir de la gauche.

## Étape 4



- Faites défiler la liste à l'aide du pavé numérique et sélectionnez «Formater la carte» en appuyant au centre du pavé numérique intitulé «RÉGLER».

## Étape 5



- i** Une fois que vous avez sélectionné "OK", toutes les photos seront effacées de la carte SD.
- Appuyez sur le côté droit de la molette pour passer sur le bouton "Ok".
  - Une fois que "OK" est en surbrillance, appuyez sur le milieu de la molette pour lancer le formatage de la carte.

## Étape 6



- Attendez.

## Étape 7



- La carte SD est maintenant formatée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.