

Étape 1 — Batterie



- Poussez le bouton de gauche avec votre main gauche.
- Puis poussez le bouton de droite avec votre main droite.
- Tout en poussant le bouton de droite avec votre main droite, retirez la batterie avec votre main gauche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.