Démontage Xbox 360 S

Rédigé par: Julian Gonzalez

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-10-27 02:14:27 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce demontage vous montra comment accéder à l'intérieur de votre Xbox 360 S pour les réparations que vous devez faire.

OUTILS:

- 6-in-1 Screwdriver (1)
- TR10 Torx Security Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Démontage Xbox 360 S

- Glissez le levier en le tirant vers le haut, pour enlever cette partie du cache en plastique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2



- Prenez un tournevis plat et entrez le bout plat dans un trou à la fois, et faites levier vers le haut pour enlever l'un des clips. Répétez la même opération pour l'autre clip.

Étape 3

- Si vous avez un disque dur, ce serait une bonne idée de l'enlever. Prenez-le par l'étiquette et tirez lentement, puis stockez-le dans un endroit où vous pourrez le récupérer et le remettre plus tard. **Faudrait quand même pas perdre les sauvegardes et les jeux !**

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4



- Prenez votre tournevis plat et faites levier avec le bout plat sur un trou à la fois. Répétez l'opération pour les autres trous.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Pour enlever le chassis, prenez votre tournevis plat et tirez un loquet avec le bout plat de votre tournevis, un à la fois jusqu'à temps qu'il s'enlève. Répétez l'opération pour les autres loquets.

Étape 6

- Prenez votre tournevis plat et placez le bout plat dans l'un des aérations encadrées en rouge sur la photo et faites levier pour l'enlever.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Prenez votre tournevis plat et placez le bout plat sur l'un des trous entourés en rouge sur la photo jusqu'à temps qu'il sort. Répétez l'opération pour les autres trous.

Étape 8

- Prenez un tournevis Torx T10 et dévissez votre carte réseau pour ne pas la ruiner.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9

- Prenez votre tournevis plat et défaites les 2 loquets. Puis placez un tournevis différent à travers le loquet, pour qu'il reste en place et qu'il ne s'emboîte pas à nouveau.

Étape 10



- Des l'autre côté, prenez votre tournevis plat et défaites le loquet. Il y a un loquet plus dur plus profondément à l'intérieur, donc du coup vous devez enfoncer plus le tournevis et tâtonner pour le trouver. Il peut être utile de tirer les deux côtés de votre autocollant de sécurité Xbox.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11




- Utilisez votre tournevis Torx T8 et T10 dynamométrique pour enlever les 5 vis montrées sur la photo.

Étape 12




- Prenez votre plaque frontale où il y a les boutons EJECT et POWER et posez-la devant la console.

⚠ **Attention, la plaque frontale est branchée à une source d'alimentation. Soyez très prudent lorsque vous essayez de la déloger, puis enlevez-la pour ne pas la casser.**

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13

- Voici ce que vous verrez lorsque vous aurez fini avec toutes les étapes précédentes. Pour d'autres démontages comme par exemple, le lecteur de disque ou l'alimentation, cherchez sur iFixit pour avoir le plus d'informations sur comment démonter la "chose".

© iFixit — CC BY-NC-SA