Remplacement de l’écran du Fujitsu Lifebook S6120

Utilisez ce tutoriel pour remplacer l’écran de votre Fujitsu Lifebook S6120.

Rédigé par: Jessi Gallant

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-16 07:58:35 PM (MST).

INTRODUCTION

Si l’image sur l’écran de l’ordinateur portable est distordue ou que l’écran reste noir, alors l’écran devra peut-être être remplacé. Ce tutoriel vous montrera comment retirer l’écran du Fujitsu Lifebook S6120.

OUTILS:

- Spudger (1)
- Tweezers (1)
- Phillips 0 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie





⚠ Pour éviter tout risque, assurez-vous que l’ordinateur portable est débranché et éteint avant de retirer la batterie.

- Poussez les deux attaches vers l’ordinateur portable.
- Soulevez la batterie vers le haut et retirez la batterie de l’ordinateur portable.

Étape 2 — Cache des charnières

- Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever l’arrière du cache de protection de la charnière gauche et droite de l’ordinateur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Soulevez le cache de protection des charnières.

⚠ Le cache de protection des charnières est connecté à la carte mère par un câble plat. Pour éviter de l’endommager, soulevez doucement le cache de protection.

Étape 4

- Utilisez une pince fine pour déconnecter le câble plat de la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Avec une pince fine, débranchez le câble qui relie le cache de protection des charnières à la carte mère.
- Retirez le cache de protection des charnières.

Étape 6 — Clavier





- Soulevez suffisamment le clavier pour voir le câble plat.

⚠ Le câble plat du clavier est attaché à la carte mère. Soulevez le clavier doucement pour éviter de l’endommager.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le câble plat de la carte mère.

Étape 8 — Carte réseau WiFi



- Écartez les languettes de sécurité vers l’extérieur.
- La carte réseau WiFi devrait se soulever.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9



- Utilisez une pince fine pour débrancher les câbles d’antenne de la carte réseau WiFi.

Étape 10



- Retirez la carte réseau WiFi et écartez doucement les fils du boitier métallique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11 — Écran



- Retirez les vis de 4 mm de l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
- Retirez les vis de 4,5 mm de l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.

Étape 12





- Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever les deux côtés du connecteur blanc.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13





- Utilisez une pince fine pour saisir et débrancher le connecteur de la carte mère.

Étape 14



- Soulevez l’écran verticalement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 15




- Retirer les caches vis en caoutchouc avec vos mains.
- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les vis de 3 mm.

Étape 16



- Utilisez un spudger en métal pour soulever les bords du boitier.
- Retirez le cadre en plastique de l’écran.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 17



- Retirez les vis de 3 mm avec un tournevis cruciforme n° 00.

Étape 18



- Retirez les vis de 2,5 mm avec un tournevis cruciforme des deux côtés de l’ordinateur portable.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 19



- Soulevez l’écran de son boitier.

Étape 20





- Débranchez le câble plat à l’arrière de l’écran.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 21





- Utilisez une pince fine pour débrancher le connecteur blanc.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA