Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-W50

Ce guide vous montrera comment enlever et remplacer le boîtier avant du Sony Cyber-shot DSC-W50.

Rédigé par: Nicole Large

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-06-18 01:37:39 PM (MST).

OUTILS:

- Phillips #000 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier avant

- Retirez la vis la plus à droite au bas de la caméra avec le tournevis.
- Retirez la vis en bas à gauche avec le tournevis.
- Retirez la vis en haut à gauche avec le tournevis.

Étape 2

- Retournez la caméra pour exposer son côté droit.
- Retirez la vis avec le tournevis.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Retournez l'appareil photo pour exposer le côté gauche avec la dragonne.
- Retirez la vis supérieure avec le tournevis.
- Retirez la vis inférieure avec le tournevis.

Étape 4



- Soulevez le panneau latéral de la caméra pour libérer le boîtier avant.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Soulevez doucement le boîtier avant pour le retirer complètement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA