



Remplacement du tiroir de carte SIM du Samsung Galaxy S7 Edge

Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer le tiroir contenant la carte SIM et la carte SD du Samsung Galaxy S7 Edge.

Rédigé par: Arthur Shi



INTRODUCTION

Ce tutoriel indique comment retirer le tiroir contenant la carte SIM et la carte SD du Samsung Galaxy S7 Edge.



OUTILS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy S7 Edge SIM and SD Card Tray](#) (1)

Étape 1 — Tiroir de carte SIM



- Insérez un éjecteur de carte SIM, un embout-éjecteur de carte Sim ou un trombone dans le petit trou dans le bord supérieur du téléphone.
- ⓘ Le bord supérieur comprend deux trous. Le bon se trouve à l'intérieur de la longue encoche rectangulaire.
- Enfoncez votre outil pour éjecter le tiroir.
- Retirez du téléphone le tiroir contenant les cartes SIM et SD.

Pour remonter l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.