
Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro

Comment remplacer le port de charge dans le modèle ZTE ZMax Pro Z981.

Rédigé par: Nicholas Leacox



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-06-23 10:09:50 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer le port de charge. Vous aurez besoin d'un outil d'ouverture en plastique, d'une pince à épiler et d'un tournevis cruciforme #00.

OUTILS:

- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Assemblage boitier arrière




- Retournez le téléphone de manière à ce que le panneau arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
- Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau extérieur noir et le panneau latéral argenté.
- Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière du reste du téléphone.
- Continuez à faire cela sur tous les côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière se détache complètement.

Le retrait du panneau arrière peut produire des bruits de claquement forts, ce qui est normal.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2



- À l'aide de vos doigts, faites glisser la carte SIM complètement hors du téléphone.

Étape 3






- Retirez le ruban Kapton jaune en utilisant la pince à épiler pour le décoller et l'éloigner de l'appareil.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4



- À l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les deux vis de 3,0 mm situées près du haut du téléphone, à côté de la caméra arrière.


Étape 5



- Retirez le câble flexible du capteur d'empreintes digitales en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour le retirer.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 6





- À l'aide de la pince à épiler, retirez le ruban Kapton jaune situé sur le côté droit du téléphone.

Étape 7



- À l'aide du tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis de 15, 3,0 mm du panneau arrière situées autour du périmètre du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8



- Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
- Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
- Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
- Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.

La coque arrière et l'écran sont solidement fixés l'un à l'autre. Il peut être utile d'utiliser les médiators comme cales pour garder le boîtier et l'écran séparés lorsque vous exécutez l'outil d'ouverture le long des bords.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Port de charge



- Utilisez une pince à épiler pour retirer l'antenne.

Étape 10






- Utilisez une pince à épiler pour décoller le ruban adhésif au bas du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11



- Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte du port de charge au bas du téléphone.
- Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour que la carte s'éloigne du téléphone.
- Continuez à faire cela autour de la carte du port de charge jusqu'à ce qu'elle se détache complètement du téléphone.

La planche est collée au boîtier, alors assurez-vous de travailler sur tous les bords pour faciliter le retrait. Essayer de l'éloigner d'un bord peut endommager la planche.

Après avoir retiré le port de charge, l'adhésif n'aura pas une prise aussi forte sur le nouveau port de charge. Cela ne devrait pas être un problème. Cependant, si la force d'adhérence est négligeable, vous pouvez envisager d'acheter de la colle et de l'appliquer avant d'insérer le nouveau port de charge.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA