



Remplacement des batteries du Nikon Coolpix 4100

Rédigé par: Joshua Sweeney



Étape 1 — Batteries



- Retournez l'appareil photo de sorte que le bas soit orienté vers le haut.

Étape 2



- Appuyez sur le bouton gris du compartiment à piles qui dit "pousser"

Étape 3



- Retirez les piles.

⚠ Lors du remplacement des piles, veillez à les installer dans la bonne polarité.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.