



Remplacement des batteries de la manette du Sega Genesis Flashback

Ce guide vous aidera à retirer les piles de...

Rédigé par: Omar Shorab



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à retirer les piles de votre contrôleur. Ce guide est relativement simple et vous aurez besoin d'un tournevis Phillips n ° 000 pour mener à bien le processus.

OUTILS:

Mako Driver Kit - 64 Precision Bits (1)

Magnetic Project Mat (1)

Phillips #000 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie de la manette



- À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, dévissez la vis unique située sur le couvercle du compartiment de la batterie. Retirez le couvercle de la batterie et mettez-le de côté.
- ⓘ La vis ne se détache pas du couvercle de la batterie, ne tentez donc pas de les séparer.

Étape 2



- Si les piles se trouvent dans les emplacements prévus à cet effet et doivent être remplacées, retirez les piles usagées en appuyant dessus et en comprimant le ressort jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour les sortir.
- Insérez deux piles neuves dans chacune des fentes en poussant l'extrémité négative indiquée de la pile contre le ressort.
- ⓘ Toutes les piles AAA ont des symboles «+» et «-» à chaque extrémité des piles pour indiquer les extrémités positive et négative.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.