



Pivots du Disque Dur de l'iMac Intel 27" EMC 2546

Prérequis seulement

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

Prérequis seulement



OUTILS:

- [iMac Opening Wheel](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iMac Service Wedge](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [iMac Intel 27" Late 2012-Mid 2017 SSD Upgrade Bundle](#) (1)
- [OWC In-line Digital Thermal Sensor for 3rd party SATA HDD or SSD Upgrade for 27" iMacs 2012 and later models](#) (1)
- [iMac Intel 27" \(2012-2019\) Adhesive Strips](#) (1)

Étape 1 — Disque Dur



- Retirez les quatre vis T8 de 8,1 mm du disque dur et transférez-les sur votre nouveau boîtier de disque.

Pour réassembler votre appareil, suivez le tutorial en sens inverse et utilisez notre [Guide des bandes adhésives](#) pour remettre la vitre en place.