Remplacement de la carte Micro SD du LG G Vista

Ce guide vous aidera à remplacer la carte micro SD de votre appareil LG G Vista.

Rédigé par: Justin Ogihara



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-12-08 10:04:19 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer la carte micro SD de votre téléphone LG G Vista. C'est un processus relativement simple, et vous ne devriez avoir besoin de rien d'autre que de vos doigts.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Carte Micro SD

- Éteignez votre appareil.

Étape 2

- À l'aide de vos doigts ou d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le couvercle arrière de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- À l'aide de vos doigts ou d'un outil d'ouverture en plastique, éjectez la carte micro SD de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA