



Remplacement de la nappe de la prise casque de l'iPad 3 Wi-Fi

Pré-requis interne.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Pré-requis interne.

OUTILS:

Spudger (1)

Étape 1 — Nappe de la prise casque



- Décollez et retirez le morceau de ruban adhésif isolant recouvrant le connecteur de la nappe de la prise casque.
- En utilisant la pointe d'un spudger, retournez le clapet de retenue de chacun des deux connecteurs ZIF fixant la nappe de la prise casque à la carte mère.

Étape 2



- Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe de la prise casque, pour décoller l'adhésif la fixant sur le cadre arrière en aluminium.
- Tirez la nappe de la prise casque tout droit hors de sa prise sur la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.