



Utilisation d'un cric

Voici des instructions sur la façon de monter votre voiture à l'aide d'un cric.

Rédigé par: Shaun MacDonald



 **OUTILS:**

- [Hydraulic Floor Jack](#) (1)
- [Jack Stand](#) (1)

Étape 1 — Utilisation d'un cric



- Placez le cric sous le véhicule jusqu'à ce que le **support** de celui-ci, soit directement sous la **traverse**.
- ⓘ La **traverse** est la longue poutre de support en métal qui court de l'aile avant à l'aile arrière des deux côtés de la voiture.
- ⓘ Le **support** est la partie en métal rond du cric qui se déplace vers le haut lorsque vous pompez sur le levier.

Étape 2 — Utilisation d'un cric pour soulever la voiture.



- Pousse vers le bas le levier du vérin pour soulever la selle vers le haut afin qu'il entre en contact avec la traverse. Continuez à pousser vers le bas sur le levier pour soulever la voiture vers le haut.

Étape 3



- Placez le support de cric sous le point de montage du vérin.
- ⓘ Le point de montage du vérin est une saillie métallique sous chacune des portes de la voiture.

Étape 4



- Relevez le support de prise jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le point de montage du vérin.

⚠ Dans le cas où le jack de plancher échoue, le support de prise est conçu pour empêcher la voiture de tomber.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.