



Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la coque arrière cassée du Galaxy Note8.

Rédigé par: Tobias Isakeit



INTRODUCTION

Avec ce tutoriel, remplacez la coque arrière de votre Galaxy Note8.

Si votre batterie a gonflé, ne chauffez pas votre téléphone . Si nécessaire, prenez un compte-gouttes ou une seringue pour injecter de l'alcool isopropilique (d'une concentration égale ou supérieure à 90 %) autour des bords de la coque arrière pour ramollir l'adhésif. Une batterie gonflée peut être très dangereuse, donc portez des lunettes de protection et prenez les précautions nécessaires, ou faites appel à un professionnel si vous ne savez pas comment procéder.

Ouvrir le téléphone **endommagera les joints étanches** . Si vous ne remplacez pas les joints adhésifs, votre téléphone **fonctionnera normalement**, mais **ne sera plus étanche** .

Vous aurez probablement besoin **d'adhésif de remplacement** pour refixer la coque arrière.

OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

PIÈCES:

- [Galaxy Note8 Rear Panel/Cover](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Éteignez votre téléphone.
- [Préparez un iOpener](#) pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
- Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.

Étape 2



- Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiateur pour l'insérer dans la fente créée.
- ⓘ Étant donné que les bords de la coque arrière sont légèrement incurvés, il vaut mieux insérer le médiateur par en dessous et en l'inclinant légèrement.
- Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
- ⚠ Veillez à ne pas trop faire levier avec le médiateur pour éviter de casser la coque arrière. Au lieu de cela, tirez avec la ventouse et utilisez le médiateur pour couper l'adhésif.
- Déplacez le médiateur vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
- Utilisez un autre médiateur et progressez vers le coin supérieur.
- ⓘ Si vous avez de plus en plus de mal à déplacer le médiateur, refaites chauffer l'iOpener et posez-le sur la coque arrière.

Étape 3



- Prenez encore un autre médiateur et déplacez-le soigneusement le long du coin et du bord supérieur.
- Réchauffez le téléphone avec un iOpener si nécessaire.
- Laissez le médiateur dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.

Étape 4



- Retournez l'appareil et commencez à séparer l'adhésif du bas avec un autre médiateur.
- Laissez le médiateur dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.

Étape 5



- Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
- ⚠ Ne forcez pas pour l'ouvrir. Refaites ramollir l'adhésif avec un iOpener si la coque arrière ne s'enlève pas ou commence à se déformer.
- Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.

Étape 6



- Débranchez le lecteur d'empreintes digitales avec une pincette.
- ⓘ Il se peut que le connecteur se soit déjà débranché quand vous avez ouvert la coque arrière.

Étape 7



- Retirez la coque arrière.
- ☑ Préparez le remontage en retirant les restes d'adhésif du téléphone et en nettoyant les parties collées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.

Si possible, allumez votre téléphone et **testez la nouvelle pièce** avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.

Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Après avoir monté la coque arrière, appuyez fermement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère correctement, en le posant sous une pile de livres lourds par exemple.