



Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20

Ce tutoriel vous montre comment remplacer le cache de l'objectif arrière de la caméra de votre LG V20.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Utilise ce tutoriel pour retirer le cache de l'objectif arrière du LG V20.



OUTILS:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



PIÈCES:

- [LG V20 Rear Lens Cover](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Appuyez sur le bouton du bord inférieur droit du LG V20 pour ouvrir l'attache qui fixe la coque à l'arrière du téléphone.
- Ôtez la coque arrière.

Étape 2 — Batterie



⚠ Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.

- Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
- Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
- ⓘ Soulevez et retirez la batterie.

Étape 3 — Cache de l'objectif arrière



- [Utilisez un iOpener](#) pour décoller l'adhésif en dessous du cache de l'objectif arrière.

Étape 4



- Utilisez la pointe d'un médiateur pour séparer délicatement le cache de l'objectif arrière.
- Faites-la glisser autour de tout le cache pour couper l'adhésif en dessous.

Étape 5



- Retirez le cache de l'objectif arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse. Appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.