Remplacement du panneau arrière du HP 10 2101

Suivez ce guide pour remplacer le panneau arrière du HP 10 2101 J6F00UA. C'est la première étape requise pour de nombreux autres remplacements de pièces.

Rédigé par: Bryce Harmsen

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Le panneau arrière est attaché au reste de l'appareil par des clips internes. Dans ce guide, vous séparerez ces clips avec le plus petit outil d'ouverture en plastique. Ce guide nécessite de séparer les pièces en plastique. Soyez prudent et utilisez des outils en plastique.

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Panneau arrière



- Identifiez le port de la carte SD.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2

- Insérez le plus petit outil d’ouverture en plastique dans le port de la carte SD. Faites levier doucement jusqu'à ce que le panneau arrière se sépare du panneau d'écran.

⚠ **Ne pas insérer l’outil d’ouverture trop loin.** Évitez tout contact avec le métal à l'intérieur du port.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture entre le panneau arrière et le panneau d'écran, en écartant les panneaux lorsque vous vous déplacez sur les bords.

Étape 4

- Séparez le panneau arrière du reste de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA