Remplacement du boîtier arrière du Canon EOS 20D

Montre comment remplacer le capot avant de votre EOS 20D qui abrite tous les boutons et commandes arrière.

Rédigé par: Alec M



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-28 01:10:50 PM (MST).

OUTILS:

- Fingers (2)

Thumbs

I hope you at least have two fingers even if they aren't thumbs :D

- Phillips 0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Retirez le capuchon de l'oculaire





- Tirez vers le haut des deux côtés du capuchon de l'oculaire. Il devrait se détacher avec peu de pression.

Étape 2 — Retirez les vis sous le capuchon de l'oculaire



- Retirez les deux vis cachées sous le capuchon de l'oculaire du viseur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Retirez la vis cachée et toute autre vis visible








- Décollez la poignée en caoutchouc à l'arrière en saisissant l'un des coins et en tirant.
- Une fois retirée, une vis cachée est révélée.
- Retirez les deux vis visibles de l'arrière de la caméra.


Étape 4 — Retirez les vis inférieures




- Retirez les deux vis étiquetées du bas de la caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Soulevez et retirez le panneau arrière






⚠ Lorsque vous soulevez le panneau, veillez à ne pas le soulever trop haut, car vous risqueriez de déchirer le câble ou d'endommager le connecteur de la carte.

- Relevez le verrou du connecteur du câble flexible avec une spatule.
- Le panneau avant devrait se détacher maintenant que le câble a été déconnecté.

ⓘ Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous d'insérer d'abord le côté gauche du panneau avant, car il a une petite lèvre qui doit s'adapter sous la partie gauche du boîtier de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA