



# Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement du couvercle arrière

Si votre couvercle arrière est fissuré ou...

Rédigé par: William Hurty



## INTRODUCTION

Si votre couvercle arrière est fissuré ou endommagé, utiliser ce guide pour le remplacer. Cette étape endommagera le joint d'étanchéité. Soyez persévérant, car il faudra beaucoup de temps et de force pour briser l'adhésif.



### OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
  - [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Couverture arrière



- Placez l'écran de la montre vers le bas de façon à ce que son couvercle arrière soit visible.

## Étape 2



- Retirer les quatre vis de 4,2 mm à l'aide d'un tournevis Y00.

## Étape 3



**⚠** Cette étape abîmera le joint d'étanchéité.

- Coincer la broche métallique entre le couvercle arrière et le cadre le long de la jointure.
- Utiliser la force pour éloigner le couvercle arrière du cadre principal de la montre.
- ⓘ Cette étape exige beaucoup de force. Vous pouvez utiliser un Jimmy à la place d'une spudger en métal pour faciliter le processus.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.