



Remplacement du boîtier avant du Samsung SCH-8500.

Ce guide montre l'installation de la couverture avant du téléphone SCH-8500 de Samsung.

Rédigé par: Ashley



INTRODUCTION

Installation de la couverture avant du téléphone.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant



- Utilisez un tournevis Philips n ° 0 pour retirer les deux vis sous l'écran.

Étape 2



- À l'aide du spudger, séparez le couvercle du haut-parleur noir de la partie supérieure du téléphone.
- Retirez délicatement le couvercle du haut-parleur noir complètement.
- Retirez les deux vis, d'environ 10 mm de longueur, derrière le couvercle du haut-parleur noir avec le tournevis.

Étape 3



- Une fois les deux vis retirées, utilisez le spudger pour retirer le couvercle avant du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.