



Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055

Installez la ou les cartouches d'encre lorsque...

Rédigé par: Daniel



INTRODUCTION

Installez la ou les cartouches d'encre lorsque l'imprimante est à court d'encre ou lorsque les voyants d'avertissement d'encre clignotent pour éviter qu'il n'en manque.



PIÈCES:

- [HP 61 Ink Cartridge\(s\) \(Black and/or Tri-Color\)](#) (1)
-

Étape 1 — Cartouche d'encre



- Allumez l'imprimante en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Étape 2



- Placez votre index dans l'ouverture à l'avant de l'imprimante (côté droit sous le scanner/copieur) et tirez la porte vers le bas.
- Tirez vers le bas sur la languette qui se trouve au milieu de la couverture grise nouvellement exposée.

Étape 3



- ❗ La cartouche tricolore se trouve sur le côté gauche ; la cartouche noire se trouve à droite.
- Saisissez la cartouche par le haut et le bas et tirez vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Retirez la cartouche libérée.

Étape 4



- Sortez la cartouche de remplacement de son emballage et retirez la languette en plastique.

⚠ Ne touchez pas les contacts électriques ou les buses d'encre. Le toucher peut entraîner des dysfonctionnements.

- ❗ Tenez la cartouche des deux côtés avec l'autocollant de titre vers le haut.

Étape 5



- Faites glisser la cartouche directement dans la fente ouverte (tricolore à gauche, noire à droite).
- Poussez-le vers l'avant jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.

Étape 6



- Fermez la porte d'accès grise.

Étape 7



- ❗ Attendez 30 secondes que la page d'alignement s'imprime.
- Ouvrez le couvercle du scanner et placez la page d'alignement face vers le bas dans le coin avant droit de la vitre.
- Ferme la couverture.

Étape 8



- Appuyez sur le bouton de copie couleur pour lancer la numérisation.
- ❗ Attendez que le bouton d'alimentation cesse de clignoter.

Lorsque le bouton d'alimentation cesse de clignoter, vous pouvez maintenant utiliser votre imprimante.