Comment serrer le collier de guidon Razor A

Si votre colonne de direction s'effondre...

Rédigé par: Jordyn

INTRODUCTION

Si votre colonne de direction s'effondre soudainement sur elle-même, ce guide est pour vous. Ce guide vous montrera comment serrer la colonne du tube en T pour éviter que cela ne se produise.

Étape 1 — Comment serrer le collier de guidon Razor A

- Localisez la pince du tube en T. Il est au milieu de la colonne de direction.

Étape 2





- Ouvrez la pince en éloignant le levier du scooter.

Étape 3

- Localisez la vis sur le côté de la pince.
- Tournez la vis sur le côté de la pince à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Essayez de fermer la pince. Si le levier est trop serré pour se fermer, desserrez légèrement la vis et réessayez.
- Le tube en T devrait maintenant être verrouillé en place. S'il continue de tomber, répétez les instructions de ce guide.