Remplacement de la courroie d'entraînement HP LaserJet P1102w

Ces étapes montrent comment remplacer la...

Rédigé par: Jerome Etten



INTRODUCTION


Ces étapes montrent comment remplacer la courroie d'entraînement de l'imprimante. Ce guide peut être utilisé si les rouleaux de votre imprimante ne fonctionnent pas correctement. Les engrenages de la courroie d'entraînement sont très spécifiques en termes d'ajustement et de position, alors jetez un coup d'œil à leurs emplacements avant de les retirer.

OUTILS:

Tweezers (1)
Phillips #1 Screwdriver (1)
Spudger (1)

Étape 1 — Panneau latéral gauche







- Retournez l'imprimante sur le dos. À l'aide de la spatule en plastique, faites levier sur le panneau avant. Il y aura deux points principaux sur lesquels se concentrer, comme indiqué.

⚠ Faites délicatement levier pour ne pas casser de plastique.


Étape 2





- Maintenant que les points de levier sont libres, soulevez le panneau avant.



Étape 3





- Dévissez la vis cruciforme n°1 de 6 mm à l'arrière de l'imprimante.



Étape 4


- À l'aide de la spatule en plastique, retirez le boîtier du bouton en haut à gauche de l'imprimante.



⚠ Faites délicatement levier pour ne pas casser de plastique.

Étape 5

- Une fois le boîtier retiré, retirez les trois boutons.



Étape 6


- Utilisez la spatule en plastique pour retirer le panneau latéral. Il y a trois principaux points de levier comme indiqué.


⚠ Faites délicatement levier pour ne pas casser de plastique.


Étape 7

- Avec tous les points de levier libres, retirez le panneau latéral.

Étape 8 — Courroie d'entraînement







ⓘ Reportez-vous au guide des prérequis pour retirer le panneau avant.




- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez uniquement la vis cruciforme supérieure de 60 mm.
- Avec le spudger, soulevez le panneau latéral. Il y aura quatre brides à décrocher.

Étape 9

- Avec le panneau latéral retiré, il y aura quatre vis cruciformes de 60 mm à dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1.




Étape 10

- Retirez les deux gros engrenages supérieurs à l'aide d'une pince à épiler.

⚠ Prenez note du placement des engins.

Étape 11

- Avec le tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis cruciforme de 60 mm qui maintient le tendeur de courroie.
- Une fois la vis retirée, retirez le tendeur.
- Utilisez des pincettes pour retirer la courroie d'entraînement desserrée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.