



Remplacement du manche de la vadrouille à vapeur Shark Lift-Away Professional

Si le manche de votre Steam Pocket Mop se...

Rédigé par: Nancy K Do



INTRODUCTION

Si le manche de votre Steam Pocket Mop se détache et tombe, ou si vous souhaitez retirer le manche pour un rangement facile, utilisez ce guide pour vous guider tout au long du processus. Vous aurez besoin d'un tournevis Phillips #2 pour ce remplacement.



OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Manche de vadrouille



- Éteignez le Steam Pocket Mop et débranchez-le du mur.

⚠ Assurez-vous que toute l'eau dans le réservoir d'eau refroidit avant de continuer.

Étape 2



- Placez le Steam Pocket Mop face vers le bas sur une surface plane.

i Prenez note de l'emplacement de la poignée ; le côté étiqueté "avant" doit être orienté vers l'avant.

Étape 3



- Retirez la vis située sous le support de cordon.
- Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour desserrer la vis de sa fente.
- ⓘ C'est une longue vis et il faudra du temps pour l'enlever.

Pour démonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.