Remplacement du boitier arrière du Plum Optimax 10

Le guide explique comment retirer et replacer la façade arrière du Plum Optimax 10.

Rédigé par: Logan David Wagner



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-03-09 08:49:32 PM (MST).

INTRODUCTION

Vous utiliserez un spudger en métal pour ce guide afin de retirer le capot arrière. Ceci est une étape préalable pour tous les autres guides et sera important pour toutes les étapes de remplacement. Il est conseillé de faire preuve de prudence lors de l'utilisation des outils afin d'éviter de nouveaux dommages à l'équipement.

OUTILS:

- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière



- Utilisez spudger pour retirer les petits panneaux situés immédiatement à gauche et à droite de la caméra.

Étape 2



- Utilisez spudger pour commencer à soulever la couverture arrière.
- Ensuite, créez un effet de levier et retirez doucement le couvercle en entier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA