



# Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad T30

Un guide qui vous montre comment remplacer la RAM de l' IBM ThinkPad T30.

Rédigé par: Allie Knauer



## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la RAM de votre IBM ThinkPad T30.



### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [PC2700 256 MB RAM Chip](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- ❗ Assurez-vous que le ThinkPad est éteint et que l'alimentation est débranchée.
- Retournez le ThinkPad à l'envers avec le bas de l'ordinateur tourné vers vous.
- Faites glisser le loquet de la face inférieure du ThinkPad vers la droite sur la position de déverrouillage.
- Tout en tenant le loquet en position de déverrouillage, soulevez la batterie avec l'autre main.

## Étape 2 — RAM



- Retirez la vis Phillips # 0 de 4 mm située au dessous en bas à droite du ThinkPad.

### Étape 3



- Localisez les quatre onglets blancs. Il y a deux paire d'onglets blancs, les deux premiers maintiennent la première barrette de RAM et ceux en dessous maintiennent la seconde.
- En enlevant une barrette à la fois, ecartez les onglets blancs en même temps. La barrette de RAM sortira de sa prise.

### Étape 4



- Retirez les deux barrettes de RAM.

Ce document a © cr© le 2021-07-31 12:48:02 AM (MST).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.