Remplacement de la carte SIM du T-Mobile SDA (HTC Tornado)

Ce guide vous montrera comment installer ou remplacer une carte SIM.

Rédigé par: Kaitlyn Patterson

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide est utile si la carte SIM du téléphone doit être remplacée ou retirée.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie




- Pour retirer le couvercle de la batterie, tournez d'abord le téléphone de manière à ce que le clavier soit face vers le bas.
- Tout en tenant le téléphone d'une main, placez le pouce de l'autre main en haut du couvercle de la batterie.
- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone pour le retirer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2

- Pour retirer la batterie, saisissez-la d'abord avec un doigt de chaque côté.
- Tirez la batterie vers le haut tout en fixant le téléphone avec votre autre main.
- Retirez délicatement la batterie et placez-la sur le côté du téléphone.

Étape 3 — Carte SIM




- Ouvrez la porte de la carte SIM, située sur la partie inférieure droite du téléphone.
- Insérez la carte SIM dans la porte avec le placage doré vers le bas.
- Fermez la porte de la carte SIM en appuyant légèrement vers le bas.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA