



Remplacement de la carte SD du T-Mobile SDA (HTC Tornado)

Ce guide vous montrera comment installer une carte SD dans le T-Mobile SDA.

Rédigé par: Colin Horgan



INTRODUCTION

Ce guide est utile si la carte SD de l'appareil ne fonctionne pas ou n'est pas correctement installée.

Étape 1 — Batterie



- Pour retirer le couvercle de la batterie, tournez d'abord le téléphone de manière à ce que le clavier soit face vers le bas.
- Tout en tenant le téléphone d'une main, placez le pouce de l'autre main en haut du couvercle de la batterie.
- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone pour le retirer.

Étape 2



- Pour retirer la batterie, saisissez-la d'abord avec un doigt de chaque côté.
- Tirez la batterie vers le haut tout en fixant le téléphone avec votre autre main.
- Retirez délicatement la batterie et placez-la sur le côté du téléphone.

Étape 3 — Carte SD



- Localisez la fente pour la carte SD à l'arrière du téléphone. Insérez la carte SD de sorte que les connecteurs en cuivre de la carte soient alignés avec les connecteurs du téléphone (pas de carte illustrée).

Étape 4



- Fixez la carte SD en place en faisant glisser la languette argentée dessus (carte SD non illustrée).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.