



Remplacement du boîtier arrière du LG Stylo 3 Plus

Plus

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la coque arrière d'un LG Stylo 3 Plus.

Rédigé par: Patricia Pires Dias



INTRODUCTION

Les coques arrière sont extrêmement importantes car elles aident à protéger la batterie qui alimente le téléphone et protègent également la caméra arrière de l'appareil. Si le couvercle de votre appareil est cassé, bosselé ou rayé, suivez ce guide pour retirer et remplacer le couvercle.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



i Éteignez le téléphone avant de commencer le démontage.

- Placez le téléphone face vers le bas.
- Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'espace sur le côté du téléphone.
- Faites glisser délicatement votre doigt ou l'outil sur le bord du téléphone pour retirer la coque arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.