



Remplacement des poignées en caoutchouc Canon EOS 60D

Il est nécessaire de retirer les poignées en caoutchouc pour entrer dans l'appareil photo lui-même.

Rédigé par: Eric D



INTRODUCTION

Les poignées du 60D se détachent facilement, elles se décolleent simplement. Pour de nombreux propriétaires de 60D, Canon vous a déjà aidé en choisissant un adhésif médiocre / défectueux pour les premiers lots d'appareils photo expédiés.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Poignées en caoutchouc



- Utilisez un mince morceau de plastique, une spatule ou un ongle (si vous en avez) pour soulever le bord de la poignée et tirez lentement.
- Répétez l'opération pour les deux autres poignées
- ⓘ Le plus grand côté batterie est le plus facile à démarrer. Ceci est nécessaire pour retirer les panneaux avant et arrière
- ⓘ Le petit à l'arrière est un peu difficile à démarrer, mais pas vraiment difficile à retirer.
- ⓘ Celui du panneau AV sera plus facile si vous ouvrez le couvercle du port AV.
- Retirez l'adhésif comme vous le feriez avec du ciment de caoutchouc, frottez simplement votre doigt contre, il se détachera.
- Éventuellement, lancez l'adhésif en boule sur des personnes prétendant que c'est un booger :)

Le ruban adhésif double bâton ou le ciment de caoutchouc (placé avec soin) devrait bien fonctionner. Le montage en studio (feuilles de ruban adhésif double) coupé à la taille devrait également fonctionner.