



# Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération

Retirez la plaque de protection métallique séparant l'écran LCD des composants internes de votre iPod touch 5ème génération.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



Ce document a été créé le 2021-02-27 11:41:20 PM (MST).

## INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour retirer la plaque de protection métallique et accéder aux composants internes de l'iPod.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



### PIÈCES:


- [iPod touch \(5th Gen\) LCD Shield Plate](#) (1)

## Étape 1 — Panneau frontal




- Si la vitre de votre écran est fissurée, anticipez de nouveaux dégâts et d'éventuels dommages corporels lors de votre réparation, en scotchant la vitre.
  - Placez des bandes superposées de ruban adhésif transparent sur l'écran de l'iPod jusqu'à ce que tout la face avant soit recouverte.
  - ⓘ Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
- ⚠ Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.

## Étape 2 — Ramollir l'adhésif avec un sèche-cheveux



- Le bas de l'écran (près du bouton home) est maintenu en place par un adhésif solide.
- Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux (faible réglage) pour ramollir l'adhésif.
- Quand vous commencez à ouvrir l'écran au cours des prochaines étapes, vous devrez peut-être appliquer plus de chaleur pour que la colle reste chaude et souple.

### Étape 3



- Centrez la ventouse sur la partie inférieure du verre, avec son bord centré sur le bouton home.
- Appuyez fermement et assurez-vous que la ventouse adhère fortement.

## Étape 4



- Tenez l'iPod fermement contre une table ou un banc.
- ⓘ Placez votre pouce et votre index sur les coins inférieurs de l'écran pour l'empêcher de s'ouvrir trop lorsque l'adhésif se décolle.
- Soulevez la ventouse et déplacez-la vers le haut de l'iPod. Soyez patient et tirez avec une force ferme et constante jusqu'à ce que l'adhésif se décolle et l'écran se soulève de la coque arrière.
  - Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif (surtout dans les régions plus fraîches). Si vous arrivez à écarter l'écran et que l'adhésif continue à coller et à céder comme le fromage fondu sur une pizza, vous pouvez vous servir d'une fine lame de rasoir pour couper l'adhésif.
- ⚠ Une fois que l'écran commence à s'enlever de la coque arrière, veillez à ne pas le soulever de plus d'environ 2,5 cm – un cadre fragile en plastique relie encore l'écran à la coque arrière.

## Étape 5



- i** Dans les étapes suivantes, vous relâchez et dégagez le cadre en plastique qui entoure l'écran. Il est fixé à la coque arrière avec plusieurs clips.
- En commençant en haut à droite de l'appareil, insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium.
  - Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.

## Étape 6



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip.
- Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et séparer celui-ci de la coque arrière.
- Il se peut que le clip ne s'ouvre pas tout de suite, mais répéter la procédure pour chaque clip finira par les faire céder.

## Étape 7



- Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.
- ⓘ Vous devrez peut-être aller et venir entre les clips pour les ouvrir tous. Prenez votre temps et soyez prudent et patient, car le cadre en plastique est assez fragile.

## Étape 8



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium. Insérez l'outil en haut de l'appareil, puis déplacez-le vers le côté gauche de l'appareil.
- Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.

## Étape 9



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip sur le côté gauche.
- Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et le séparer de la coque arrière.

## Étape 10



- Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium derrière le deuxième clip.
- Faites pivoter l'outil vers le côté, pour ouvrir le clip de la coque.

## Étape 11



- En utilisant la même procédure, desserrez le dernier clip fixant le cadre en plastique à la coque arrière.


## Étape 12



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'ensemble écran et la coque arrière en haut de l'iPod.
- Faites légèrement pivoter l'outil d'ouverture pour séparer le panneau frontal de l'étui arrière.
- Séparez l'ensemble écran de l'iPod.


**⚠** N'essayez pas d'enlever complètement le panneau frontal, car il est encore connecté par plusieurs nappes.

## Étape 13 — Plaque de protection de l'écran LCD





- ⓘ Faites délicatement pivoter l'écran, en prenant soin de ne pas débrancher ou briser aucune des nappes. Posez les deux moitiés sur une table ou un banc.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le bouton home de la plaque de protection de l'écran LCD.
  - Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif derrière le bouton home. Utilisez toujours un faible niveau de chaleur.
- ⚠ N'essayez pas d'enlever le commutateur du bouton home, car il est connecté aux composants situés sous la plaque de protection de l'écran LCD.

## Étape 14



- Retirez les vis suivantes fixant la plaque de protection de l'écran LCD à la coque arrière :
  - Deux vis cruciformes #00 de 1,2 mm
  - Neufs vis cruciformes #00 de 1,6 mm
  - Une vis cruciforme #00 de 2,3 mm

## Étape 15



- Soulevez et retirez la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.