Remplacement du port de chargement du Razer Phone

Comment remplacer le port de charge de votre téléphone Razer.

Rédigé par: Bryan



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-03-16 08:12:56 PM (MST).

INTRODUCTION

Vous rencontrez des problèmes pour charger votre téléphone Razer et devez remplacer le port de charge ? Suivez ce guide simple pour savoir comment procéder.

OUTILS:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Jimmy (1)
- Tweezers (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- Metal Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Ensemble écran





- Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
- Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.

Le fait de chauffer les grilles en plastique facilite leur retrait.

Décoller la grille du haut-parleur en plastique endommagera l'adhésif utilisé pour le maintenir en place. Un nouvel adhésif doit être utilisé pour remettre la grille sur l'appareil.

Étape 2



- Retirez la grille en plastique supérieure avec la spatule en métal et révélez les vis.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Retirez cinq vis (deux en bas, trois en haut) de 2,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 000.
- Retirez cinq (quatre en bas, une en haut) vis de 5,5 mm à l'aide du tournevis Torx Head T5.

Étape 4



- Retirez l'ensemble écran en utilisant le Jimmy pour séparer l'ensemble du cadre du téléphone.
- Soulevez l'ensemble écran de l'autre moitié du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Retirez une vis de 2,5 mm maintenant le connecteur du support métallique à l'aide du tournevis cruciforme #000.
- Retirez le blindage métallique du connecteur à l'aide d'une pince à épiler.
- Retirez le connecteur du support métallique.

Étape 6




- Saisissez le ruban de l'écran avec la pince à épiler et retirez-le du reste du téléphone pour libérer l'écran d'assemblage.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Batterie




- Saisissez le connecteur sur le côté droit du téléphone (juste au-dessus de la batterie) à l'aide de la pince à épiler.
- Retirez le connecteur.

Étape 8



- Retirez la vis de 2,5 mm qui maintient le support avec un tournevis cruciforme #000.
- Saisissez le support avec la pince à épiler et retirez-le.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9





- Décollez et retirez les languettes élastiques au bas de la batterie.

Étape 10





- Utilisez avec précaution le Jimmy pour retirer la batterie du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11 — Port de chargement





- À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les sept vis de 1 mm sur le panneau inférieur de l'appareil.

Il y a quelques supports dorés sous certaines des vis. Assurez-vous de les retirer et de les conserver pour le remontage.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 12





- Saisissez le connecteur bleu sur le côté supérieur gauche du téléphone avec la pince à épiler.
- Retirez le connecteur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13





- Utilisez la pince à épiler pour saisir le connecteur du fil bleu (en bas de l'appareil) et retirez le connecteur.
- Utilisez la pince à épiler pour saisir le connecteur du fil blanc et retirez le connecteur.

Étape 14



- À l'aide de la pince à épiler, saisissez le port de charge détaché et le ruban.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA